

Comment installer, mettre en marche et désinstaller la cabine de toilette sèche autonome ?

AVANT L'ÉVÉNEMENT

Pour installer la caravane, mieux vaut être deux !

Mise à sa place

- Installer la caravane à l'endroit désiré. L'entrée se fera par l'arrière (prévoir 1,5m pour déplier la rampe d'accès).
- Mettre le frein à main au niveau de la flèche de la caravane ainsi que les huit cales à mettre devant et derrière chaque roue.

Ouverture

- Pour ouvrir la caravane, commencer par la partie supérieure (bâchée), qui se déplie vers le haut.
ATTENTION elle peut partir fort, il faut bien la retenir ou être deux pour l'ouvrir.
 - Retirer les taquets situés à gauche et à droite de leur emplacement.
 - Lever le battant grâce à la poignée **ATTENTION** à bien la retenir.
 - Abaisser la partie inférieure en retirant les taquets situés en haut à gauche et à droite de la paroi. **ATTENTION** à la prendre par les côtés sinon vous risquez de vous coincer les doigts entre la paroi et le sol.
 - Vérifiez que les taquets soient bien glissés sous la porte pour ne pas qu'elle repose dessus.
- Installer la 2^e partie de la rampe (avec la partie métallique) en insérant la barre supérieure de la porte dans l'encoche en bois.
- Installer la barre de seuil dans le sens indiqué. Elle s'insère dans le creux laissé entre la paroi descendue au sol et le plancher de la caravane.



Vous pouvez à présent monter dans la caravane !

Découverte de l'intérieur

- Détacher la sangle qui maintient les poubelles, les bidons et la réserve de sciure. Sortez-les tous sauf une poubelle noire.
La sangle se range dans le placard jaune.

- Dans le placard jaune vous trouverez également :
 - une sangle de rechange

- Dans le placard rouge se trouve :
 - la louche pour verser la sciure dans la toilette assise,
 - une paire de gants
 - une cuvette, une balayette, des lingettes microfibres, des éponges et les produits d'entretien pour la caravane,
 - des petits sacs poubelles,
 - une serviette à main pour le lave-main.

- Dans le placard bleu se trouve :
 - la réserve de papier hygiénique,
 - le réducteur pour les enfants sur la toilette assise,
 - la télécommande pour les guirlandes.

Mise en place de la toilette assise

- Assurez-vous que la poubelle noire est déjà remplie d'un fond de sciure de 10cm, sinon faites-le à partir de la réserve.
- Glissez la poubelle noire par la petite trappe jaune sur le côté de l'assise de toilette.
- Veillez à ce que la bavette en caoutchouc retombe bien à l'intérieur de la poubelle.
- C'est par cette trappe que vous changerez la poubelle lorsqu'elle sera pleine.
- La réserve de sciure au fond de la caravane est mi-pleine, complétez-là avec une partie de la réserve mise à disposition dans le sac blanc.
- La louche permettant aux convives de mettre de la sciure dans la toilette au fur et à mesure se trouve dans le placard rouge.
- Veillez lors de l'évènement à ce que le niveau de sciure ne descende pas trop bas.



Mise en place de l'urinoir

- Installez le bidon bleu indiqué «Pipi !» au niveau de la sortie la plus à l'avant de la caravane.
- Raccordez avec le tuyau gris indiqué « Pipi ! ».



C'est prêt !

Mise en place du lave-main

- Installez le bidon marqué « eau sale » au niveau de la sortie du milieu.
- Raccordez avec le tuyau gris indiqué « eau sale ».
- Remplissez d'eau claire (au mieux potable) le bidon indiqué « eau propre ».
- Installez-le au niveau de la sortie la plus à l'arrière de la caravane.
- Faites glisser le tuyau translucide par le trou en dessous du lavabo jusqu'au fond du bidon.
- Amorcez le lave-main en pompant avec la pompe à pied sous le lavabo.



C'est prêt !

Mise en place de l'éclairage

- Reliez la multiprise installée à l'entrée gauche à votre rallonge.

C'est prêt !

Usages

- Assurez-vous qu'il y ait un sac plastique dans la poubelle (sinon ils sont dans le placard rouge).
- Pour fermer le rideau-porte, clipser l'attache ceinture dans son boîtier.
- Pour déplier la table à langer ouvrez le loquet.



Vigilance durant l'évènement et solutions

Problème	Solution
Niveau de sciure trop bas dans la réserve	Vous avez de la réserve dans le sac blanc
Plus de papier hygiénique dans le dérouleur	Vous avez de la réserve dans le placard bleu
Quand la poubelle noire est remplie aux 2/3	Sortez la poubelle de l'assise et de la caravane, mettez-lui son couvercle et prenez-en une nouvelle, vérifiez qu'elle aie son fond de litière de sciure, vous pouvez la remettre à sa place en vérifiant bien que la bavette en caoutchouc soit à l'intérieur de la poubelle
Le lave-main ne donne plus d'eau	Vérifiez le niveau d'eau dans le bidon « eau propre » ainsi que le bout du tuyau n'émerge pas à la surface
Bidon d'eau sale	Profitez de ce contrôle pour vérifiez et vider, le cas échéant, le bidon « eau sale » avant qu'il ne déborde, vous pouvez le vider dans la nature, le savon a été choisi pour ses qualités non-polluantes pour l'environnement.
Bidon d'urine	Profitez de ce contrôle pour vérifier le niveau de remplissage du bidon « pipi », le cas échéant le changer : bloquez l'accès aux toilettes, retirez le tuyau gris, mettez le couvercle <u>AVEC</u> le cerclage en métal et installez un bidon propre indiqué « Pipi ! ».
Propreté générale des toilettes	Vous trouverez balayette, gants, produit et éponge dans le placard rouge. Sachez que plus l'endroit est propre plus il le restera !

Pour ranger et repartir

- A la fin de votre évènement sortez et déconnectez toutes les poubelles et bidons y compris celle en cours d'usage dans la toilette assise.
- Videz l'eau sale du lavabo dans une bouche d'égout ou la nature (le savon choisi le permet).
- Videz l'eau propre ou utilisez-la pour faire le ménage.
- Mettez les couvercles sur toutes les poubelles et les bidons + cerclage en métal sur les bidons (même vides ou peu remplis).
- Nettoyez les tuyaux gris amovibles de raccordement et rangez-les dans le sac plastique dans le bidon de l'eau sale.
- Nettoyez et repliez à l'intérieur de la cabine le tuyau translucide du lavabo.
- Nettoyez toutes les surfaces intérieures de la caravane : assise de toilette, bavette en caoutchouc, urinoir, parois autour des toilettes, étagères, table à langer, lavabo et ses parois, sol.
- Mettez les éponges et linges mouillés et/ou sales dans le bidon d'eau propre.
- Chargez l'ensemble des bidons et poubelles vides et pleins.
- Maintenez l'ensemble avec les sangles sur les attaches prévues pour, afin d'éviter que les poubelles ne bougent et ne se renversent pendant le voyage.
- Vérifiez que tous les placards et la table à langer soient bien repliés et refermés.
- Enlevez la barre de seuil et déposer-la à l'intérieur de la caravane.
- En soulevant la paroi inférieure dégagez la pré-pente en métal pour la glisser à l'intérieur de la caravane.
- Remontez la paroi inférieure en la prenant de chaque côté et insérez les taquets à leur place.
- Rabaissez la partie supérieure **ATTENTION** elle peut repartir très vite et fort, soyez deux ou bien prévenu et insérez ses taquets à leur place.
- Attelez la remorque à votre voiture branchez la prise électrique.
- Relevez la roue jockey dans ce sens bien précis
- Retirer les cales installées devant et derrière les roues.
- Desserrez le frein à main.



C'est parti !